

Dvoustupňový brousek na nože Wüsthof 4347

CZ

- ✓ Bezpečné a snadné používání. Několika tahy nože v brousku obnovíte jeho ostří.
- ✓ Lze použít i pro zubaté a vroubkované ostří /pouze v jemném keramickém brousku/
- ✓ Měkké, komfortní držadlo

Dvoustupňové broušení nože

1. Položte brousek na rovnou plochu. Jednou rukou držte brousek a druhou rukojeť nože. Zadní konec čepele nože vložte do drážky s brusnými lamelami v úhlu 90°.
2. Čepel za použití mírného tlaku na čepel protáhněte do špičky.
3. Opakujte tuto akci vždy od zadního konce čepele do špičky (nikdy tam a zpět) a to buď prostřednictvím karbidové, nebo keramické drážky.
4. Postup opakujte nejdříve v karbonovém brousku a poté v jemném keramickém brousku - první stupeň (karbid) pro hrubé broušení zостří tupé hrany / druhý jemný stupeň (keramika) je vhodný jak pro jemné broušení v návaznosti na první stupeň, tak pro pravidelné ostření čepele.

Údržba a čištění

- Za účelem dosažení co nejlepšího výsledku by čepele měly být čištěny před a po každém broušení.
- Po použití brousku jej očistěte vlhkým hadříkem nebo jemným kartáčkem a vytřete do sucha. Neoplachujte tekoucí vodou.

Dvojstupňová brúska na nože Wüsthof 4347

SK

- ✓ Bezpečné a jednoduché používanie. Niekoľkými ťahmi noža v brúske obnovíte jeho ostrie.
- ✓ Možno použiť aj pre zubaté a vrúbkované ostrie / len v jemnej keramickej brúske /
- ✓ Mäkké, komfortné držadlo

Dvojstupňové brúsenie noža

1. Položte brúska na rovnú plochu. Jednou rukou držte brúska a druhou rukojeť noža. Zadný koniec čepele noža vložte do drážky s brúsnymi lamelami v uhle 90°.
2. Nôž za použitia mierneho tlaku na čepel pretiahnite k špičke.
3. Opakujte túto akciu vždy od zadného konca čepele ku špičke (nikdy tam a späť) a to buď prostredníctvom karbónovej, alebo keramickej drážky.
4. Postup opakujte najskôr v karbónovej drážke a potom v jemnej keramickej drážke - prvý stupeň (karbón) je pre hrubé brúsenie, nabruší tupé hrany / druhý jemný stupeň (keramika) je vhodný pre jemné brúsenie v nadväznosti na prvý stupeň, ako aj pre pravidelné ostrenie čepele.

Údržba a čistenie

- Na dosiahnutie čo najlepšieho výsledku by mali byť čepele čistené pred a po každom brúsení.
- Po použití brúska ju očistíte vlhkou handričkou alebo jemnou kefkou a vytrite dosucha. Neoplachujte tečúcou vodou.



Carbide/Coarse
Quickly Sets Edge



Ceramic/Fine
Finishes Edge

